

ANDON – CONTROL BOX – LUZES DE STATUS


- ✓ Caixa de comando para torre de sinalização ABS ou Metálica.
- ✓ Para tensão de alimentação 85~275Vac e botões coloridos com iluminação interna.
- ✓ Para tensão de alimentação 24Vdc e botões coloridos sem iluminação interna.
- ✓ Fonte de alimentação externa (bivolt).

Os significados das cores em colunas de luz, torres de sinalização são baseadas nas sugestões indicadas pela IEC 60204-1

Cores	Sigla/Cor	Mensagens intuitivas – IEC 60204-1
	R - vermelho	Urgente - Falha – requer ação imediata
	Y – amarelo	Anormalidade – requer checagem ou parada
	G – verde	Normal – Condição (opção)
	B – azul	Ação obrigatória requerida do operador
	W ou C - transparente	Monitorando

CHAVE DE CÓDIGOS PARA CAIXA DE COMANDO ANDON

CAIXA DE COMANDO – CONTROL BOX - ANDON	CB XX	3 X	03 XX	RYG XXXXXX	01 XX M	05 XX M
MS -	1	2	3	4	5	6

1 – MATERIAL DA CAIXA

CB: caixa plástica (ABS), cor preto

CM: caixa metálica (alumínio) com pintura epóxi

2 – QUANTIDADE DE FUROS

1

2

3

4

5

6: 5 + buzzer

3 – QUANTIDADE DE BOTOÕES

01

02

03

04

05

06: 5 + buzzer

4 – COR DOS BOTÕES

R: vermelho

Y: amarelo

G: verde

B: azul

W: transparente / branco

Z: preto (buzzer)

5 – CABO DE SINAL (TORRE > CAIXA)

02: 2 metros

03: 3 metros

05: 5 metros

10: 10 metros

6 – CABO DE ALIMENTAÇÃO (CAIXA > TOMADA)

01: 1,5 metro

03: 3 metros

05: 5 metros

10: 10 metros

(*): Botões com iluminação interna.

Sem asterisco botões sem iluminação interna